

FROZEN: INSERIMENTO CHIAVETTA USB WiFi.

- 1) Aprire pannello frontale split, sul retro nella parte centrale è presente la copertura display.



Smontare suddetta copertura svitando la vite con cacciavite con testa a croce, sgangiare dal pannello accedendo alla scheda display ove presente femmina usb per inserire la chiavetta WiFi

