

PURIFICATORE D'ARIA D.PURE-AIR 25




Sistemi per la climatizzazione

AVVERTENZE GENERALI

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- Tenere gli elementi dell'imballaggio (buste di plastica, gommapiuma, viti) lontani dalla portata dei bambini o di persone con capacità fisiche o mentali ridotte, poiché ciò potrebbe compromettere la loro incolumità.
- Eseguire l'installazione in conformità alle Vigenti Norme di sicurezza elettrica.
- Scollegare dalla presa di corrente prima di spostare l'unità oppure prima di intraprendere un nuovo ciclo di pulizia.
- Non immergere mai il prodotto in acqua. Evitare il contatto diretto con qualsiasi liquido.
- Non posizionare l'unità accanto ad elettrodomestici che erogano calore, oppure vicino a fiamme libere o ad oggetti infiammabili o pericolosi.
- Non avviare o spegnere l'apparecchio inserendo o staccando la spina di alimentazione elettrica
- Non lasciare oggetti posizionati sopra l'apparecchio
- Non salire sull'apparecchio. Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non effettuare operazioni di pulizia dell'apparecchio senza averlo prima spento, staccato la spina o disinserito l'interruttore dedicato.
- Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio ,togliere l'alimentazione elettrica ,aprire le finestre ed avvisare l'assistenza tecnica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo Servizio di Assistenza Tecnica ,o comunque da personale specializzato.
- Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell'apparecchio
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello per cui stato progettato, cioè come purificatore d'aria per uso esclusivamente domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio.
- Non installare nelle vicinanze di bagni, docce o piscine
- Utilizzare solo all'interno, l'apparecchio non deve essere utilizzato all'esterno.
- Non utilizzare prolunghe per alimentare il prodotto.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici inclinate o instabili.
- Non utilizzare in luoghi ove siano presenti sostanze infiammabili o potenzialmente esplosive o in presenza di vapori corrosivi o sostanze pericolose,
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o spigoli taglienti.
- Non ostacolare il flusso dell'aria, non inserire alcun oggetto nelle aperture del prodotto.
- Non danneggiare/modificare/riscaldare il cavo di alimentazione nè appoggiare su di esso oggetti pesanti
Il prodotto deve essere posizionata in modo che la presa di alimentazione sia immediatamente accessibile
- Si prega di tenere una distanza di 20 cm tra l'unità e la parete o altri oggetti per garantire la circolazione dell'aria.
- L'unità è concepita per un solo per uso interno. Non per emetter che gli agenti atmosferici vengano in contatto con il prodotto.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non riparare il prodotto da soli. Non aprire l'apparecchio Per ogni problematica, contattare un centro assistenza qualificato.
- Non utilizzare in caso di evidenti anomalie nel funzionamento.
- Scollegare dalla presa di corrente prima di spostare il prodotto oppure prima di intraprendere un nuovo ciclo di pulizia.
- Non immergere mai l'unità in acqua. Evitare il contatto diretto con qualsiasi liquido.
- Non posizionare l'unità accanto ad elettrodomestici che erogano calore, oppure vicino a fiamme libere o ad oggetti infiammabili o pericolosi.


- Non inserire mai dita o altri oggetti all'interno delle fessure delle prese d'aria.
- Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
- Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori, sistemi di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare il prodotto con le mani umide o bagnate.
- Non sedersi sull'apparecchio.
- Non tirare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto o per scollegarlo all'alimentazione elettrica.
- Al termine dell'utilizzo scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in funzione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



INSTALLAZIONE

Installazione del gruppo filtro




Install filter components


- 1) Rimuovere dal retro del prodotto il supporto del filtro




- 2) Estrarre il filtro dalla apposita busta



3) Inserire il filtro nel supporto e reinserirlo nella sede



PANNELLO DI CONTROLLO



TASTO DI ON/OFF



Selezionare questo tasto per spegnere/accendere il prodotto

TASTO FAN



Selezionare questo tasto per determinare la velocità della ventola (turbo, alta, media, bassa)

TASTO TIMER



TIMER

Selezionare questo per determinare il tempo di spegnimento automatico (1h, 2h, 4h,8h)

TASTO SLEEP



SLEEP

Selezionare questo tasto per attivare/disattivare la funzione SLEEP (funzione notturna). Quando la funzione è attiva la luce corrispondente sul pannello si accende.

TASTO IONIZZAZIONE



ION

Selezionando questo tasto si attiva/disattiva la funzione ionizzazione.

FUNZIONE BLOCCO BAMBINI



FAN




TIMER

Premendo il Tasto FAN ed il tasto TIMER contemporaneamente per un Secondo, si attiva la funzione di BLOCCO. La luce corrispondente si accende. I tasti del prodotto sono ora inattivi. Premendo di nuovo i due tasti si disattiva la funzione di blocco.

Quando la luce FILTER O lampeggia segnala che il filtro deve essere pulito. Dopo la pulizia, premere il TASTO IONIZZAZIONE per 3 secondi. Il timer del filtro si resetta.

INSTALLAZIONE

Per ottenere la migliore capacità di purificazione, assicurarsi di installare il prodotto lontano almeno 30 cm dalle pareti e dai mobili circostanti ed almeno a 50 cm da altri prodotti elettrici funzionanti.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia/sostituzione del filtro

- Pulire il filtro quando la luce FILTER O lampeggia
- Utilizzare una spazzola
- Cambiare il filtro quando questo è rovinato o danneggiato. Utilizzare un filtro originale. Per mantenere le caratteristiche nominali di filtrazione del prodotto.
- Seguire la procedura indicata nel paragrafo installazione, per rimontare il gruppo filtro.



- ION Premere il TASTO IONIZZAZIONE per 3 secondi per far ripartire il timer del filtro da zero.

AVVERTENZE

Evitare di pulire il filtro con acqua.

Utilizzare una spazzola morbida e un detergente delicato.

In presenza di fumi di sigaretta o di griglia, pulire il filtro con frequenza. Se il filtro produce odori procedere alla sua sostituzione.

RISOLUZIONE DIE PROBLEMI

| Problema | Possibili cause | Possibili soluzioni |
|---|---|--|
| Il purificatore non funziona | Il cavo di alimentazione non è connesso alla rete od è danneggiato. Non è stato premuto il tasto di accensione. | Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa di corrente. Assicurarsi di avere premuto il tasto di accensione. |
| Scarsi effetti di purificazione | E' possibile che il pacco filtri non è inserito correttamente. E' possibile che il filtro abbia eseguito il suo ciclo di vita. E' possibile che l'ingresso dell'aria sia ostruito | Controllare che il pacco filtri sia stato inserito correttamente. Sostituire il filtro. Rimuovere le ostruzioni che impediscono il corretto flusso dell'aria |
| La luce della pulizia filtro non si spegne | E' probabile che il tasto "ION" non è stato premuto per tre secondi dopo la pulizia del filtro | Premere il tasto "ION" per tre secondi. |
| Il prodotto non riesce a rimuovere odori di fumo o sgradevoli | E' possibile che i filtro sia stato installato con la sua confezione. | Rimuovere la confezione che contiene il filtro |

GARANZIA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure ad uno dei nostri centri di assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Garanzia.

Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.

Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE

L'intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Condizioni.

1. Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un'attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio
 - b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione;
 - c. Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
 - d. Danni conseguenti
 - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni Diloc sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
5. Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Servizio Assistenza Tecnica

In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d'intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l'apposito modulo in allegato al presente manuale oppure scaricandolo direttamente dal nostro sito internet www.naicon.com all'interno della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti per l'invio della richiesta d'intervento si trovano all'interno del modulo stesso.

Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire così a garantire tempistiche di intervento sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l'azienda Naicon non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preventivati quali uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d'altro trascritto in maniera non corretta sullo stesso modulo.



Naicon SRL - Via il Caravaggio, 25 - Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02.95.003.1 Fax +39 02.95.003.313
www.naicon.com - e-mail: naicon@naicon.com

